

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HF-Series Luftleitblechs für den CUPRA Ateca Facelift.

Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten und Sie ungetrübte Freude an dem Produkt in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Lieferumfang:

- Luftleitblech
- 3x TX25 Schrauben

Zum Einbau benötigen Sie:

- Torx T25 Schraubendreher
- Messer/Cuttermesser

Hinweis: Sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf oder fragen eine kompetente Hilfe.

1. Demontieren Sie den Frontstoßfänger nach Herstellervorgabe
2. Schneiden sie entsprechend des rechten Bildes die Kunststoffverkleidung aus.



3. Befestigen Sie nun das Luftleitblech mit den mitgelieferten Tx 25 Schrauben am Kunststoffträger.



4. Das Luftleitblech ist nun vollständig montiert und einsatzbereit. Montieren Sie nun den Frontstoßfänger nach Herstellervorgabe.



HF **S**ERIES

Installation instructions Air baffle HGLLBCAFL CUPRA ATECA Facelift

Errors and omissions excepted

Congratulations on purchasing the HF-Series Air baffle for the CUPRA Ateca Facelift. We are dedicated to offer you the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the product in combination with your vehicle. Therefore follow this installation instructions step by step to avoid mistake during installation.

Delivery:

- **Air baffle**
- **Torx T25 screws**

For installation needed:

- **Torx T25 screwdriver**
- **Cutter knife**

Note: If you think, you can't realize the installatin by yourself, contact a workshop or ask a competent help.

1. Remove the front bumper according to the manufacturer's instructions.
2. Cut the plastic cover as shown in the right image.



3. Now mount the air baffle to the plastic support using the Tx 25 screws supplied.



4. The Air baffle is now fully installed and ready for use. Now, reattach the front bumper according to the manufacturer's instructions.

